凯利小型串励/永磁电动车控制器 用户使用手册

适用的产品型号:

-, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
KDS24050E
KDS24100
KDS24200
KDS24100E
KDS24200E
KDS36050E
KDS36100
KDS36200
KDS36100E
KDS36200E
KDS48050E
KDS48100
KDS48200
KDS48100E
KDS48200E
KDS72050E
KDS72100
KDS72100E
KDS72200
KDS2200E

目录

第一	一章 概述	2
	1.1 概述	2
第二	二章 主要特性和规格	3
	2.1 基本功能	3
	2.2 特性	3
	2.3 规格	3
	2.4 型号	4
第三	三章 安装方法	5
	3.1 安装控制器	5
	3.2 连线	6
	3.3 安装时检查	11
第四	g章 维护	12
	4.1 清洗	12
	4.2 配置	12
表 1	1:错误代码	13
联系	系我们·	14

第一章 概述

1.1 概述

本手册主要介绍凯利公司 KDS 系列电动车控制器产品的特性,安装使用方法以及维护等方面的知识。用户在使用凯利控制器之前,请详细阅读本手册,这会帮助您正确的安装和使用凯利控制器。如果在使用过程中遇到任何问题,请从本文档最后一页查询联系方式与我们联系。

凯利 KDS 小型串励/永磁系列电机控制器是凯利公司为中小型电动车辆提供的一种高效、平稳和容易安装的电动车控制器。主要应用对象为电动三轮车、电动摩托车、水泵电机以及工业调速电机控制。凯利控制器采用大功率 MOSFET 高频设计,同步整流,快速的 PWM 调控可以达到最佳效率。

第二章 主要特性和规格

2.1 基本功能

- (1)故障检测和保护。可通过LED闪烁代码来识别故障;
- (2)电池电压实时监控。电池电压太高或是太低都将停止工作;
- (3)内置电流检测和过流保护;
- (4) 控制器带有温度测量和保护功能。在低温和高温情况下,将进行电流削减以保护控制器和电池。如果控制器温度高于90℃,电流将会急剧下降,达到100℃时会自动切断输出。低温情况下,电流通常在0℃开始降电流;
- (5)可配置换向时的最大速度是最大前进速度的一半;
- (6)0-5V油门踏板电压输入;

2.2 特性

- (1)5V 传感器电源电压输出
- (2)能承受大电流的金属条
- (3)微型的尺寸
- (4)简单容易的操作方法
- (5)使用永磁或串励电机
- (6)较低的成本
- (7)超级高效率的"E"型号
- (8)使用强大智能的微处理器
- (9)高速低损耗,同步整流 PWM 调制
- (10)电流闭环控制和硬件过流保护
- (11)抗电磁干扰,抗震动性能强
- (12)设有电池保护功能: 当电池电压较低时会及时进行报警并进行电流衰减,过低时停止输出以保护电池
- (13)美观并能快速散热的铝制带散热刺外壳
- (14)设有过温保护功能: 当温度过高或过低时会及时进行报警并进行电流衰减,过低时弱化输出以保护电池
- (15)踏板保护: 当打开电源开关时将检测踏板信号,如果存在有效信号将不输出


2.3 规格

- (1)2A 主接触器线圈驱动电流
- (2)5V,最大 30mA 电源输出
- (3)工作频率:16.6KHz

- (4)待机电流:小于 3mA
- (5)标准踏板输入: 0-5V (三线电阻式), 1-4V (霍尔式)。
- (6)霍尔踏板信号输入电压:0-5V. 电位器分压也能产生 0-5V 电压信号
- (7)电流指示表/喇叭输出:100mA
- (8)全功率工作温度范围: 0℃ 至 50℃ (控制器外壳温度)
- (9)工作温度范围: -30℃至 90℃,100℃关机(控制器外壳温度)
- (10)1 分钟工作电流:50-200A (根据型号而定)
- (11)连续工作电流直流: 30-120A (根据型号而定)

2.4 型号

以下是凯利 KDS 系列控制器的命名规则:



凯利微型直流电机控制器						
型号	1 分钟工作电流(A)	连续工作直流(A)	电压(V)			
KDS24050E	50	30	12-24			
KDS24100	100	40	12-24			
KDS24200	200	80	12-24			
KDS24100E	100	60	12-24			
KDS24200E	200	120	12-24			
KDS36050E	50	30	24-36			
KDS36100	100	40	24-36			
KDS36200	200	80	24-36			
KDS36100E	100	60	24-36			
KDS36200E	200	120	24-36			
KDS48050E	50	30	24-48			
KDS48100	100	40	24-48			
KDS48200	200	80	24-48			
KDS48100E	100	60	24-48			
KDS48200E	200	120	24-48			
KDS72050E	50	30	24-72			
KDS72100	100	40	24-72			
KDS72100E	100	60	24-72			
KDS72200	200	80	24-72			
KDS72200E	200	120	24-72			

1. 24V 型号: 最大工作电压范围 8-30V

2. 36V 型号: 最大工作电压范围 18-45V

3. 48V 型号: 最大工作电压范围 18-60V

4. 72V 型号: 最大工作电压范围 18-90V

第三章 安装方法

3.1 安装控制器


控制器的安装方位可以是任意的,但应保持控制器的清洁和干燥。如找不到干净的安装位置,则应加一遮盖物使其免受水和其他污物的浸渍。

为了保证全功率输出,控制器应使用四个螺丝固定在一个干净且平坦的金属表面上,使控制器底部与固定金属板紧密接触,建议填充导热硅脂以充分散热。轮廓和安装孔见图 1:

注意:

失控:在某些情况下可能会导致车辆失控,所以在操作电动车控制电路之前,应将车辆架起使轮胎离开地面。

高电流注意:电动车电池能够供应很高的电流,在安装电动车控制电路之前 务必断开电池电路。带上绝缘工具,防止发生短路。




高度: 41 毫米

图 1:安装孔尺寸(单位:毫米)

3.2 连线

3.2.1 KDS 控制器前面板

控制器的前面板有三个金属条为电池和电动机等提供连接环境。如图2所示



M: 连接到电枢负

B+: 连接到电池正极和电枢正

B-: 连接到电池负极

图 2:KDS 控制器前面板

注意:确保在上电之前所有的连接都是正确的,否则可能会损坏控制器! 为确保 B-的安全性,绝不能将接触器、断路器触点或保险丝接在 B-上。在所有断路器前都应加上预充电电阻,否则可能会损害控制器。

3.2.2 KDS 控制器后面板及串口接口




图 3:后面板及串口接口图




图 4: 串口转换器

图 3 是 KDS 后面板及串口接口图,禁止将其直接通过标准 RS232 连接线与控制器和计算机相连,否则可能会损坏控制器或计算机串口。这个专用接口必须通过我们提供的如图 4 的转换器与计算机连接对控制器进行配置。

配置软件的下载与设置请访问以下链接:

http://www.kellycontroller.com/china/Support.html




图 5:控制器接插件引脚定义

(9)PWR: 控制器电源输入

(1)GND:LED 阴极和传感器信号地

(4)Coil Driver: 连接到主接触器线圈一端,请使用控制器控制电源作为线圈的

正极

(2)LED: LED 阳极

(7)5V Power: 0-5V 踏板电源输入

(6)Throttle:0-5V油门踏板模拟信号输入

(8)GND:信号地

(5)Micro_SW: 连接到地线时为有效信号,可作为踏板安全开关输入(需通过客

户软件配置)

3.2.3 KDS 控制器标准接线




图 6:串励电机控制器标准接




图7: 永磁电机控制器标准接线图

3.3 安装检查

在控制器工作之前,仔细地完成下列检查过程。可通过 LED 闪烁获得的错误代码来判断故障原因(LED 错误代码对照表在附件表 1 中)

注意:

- 1. 通电前, 应将车辆架起使驱动轮离开地面。
- 2.在通电过程中,车辆前后不要站人。
- 3.接电池线前须确认电源开关和主接触器处于断路位置。
- 4.运行前须确认换向开关处于前进或者后退位置。
- 5.使用绝缘工具。
- *确保接线连接正确。
- *打开电源开关。每次开机时 LED 闪一下,在控制器正常运行时 LED 保持常亮状态。如果 LED 不亮,就需检查电源电路和控制器等各点连线。
- *重启时将会自动重新检测故障。
- *在刹车开关断开情况下,选择一个行驶方向然后对油门进行操作,电动车应按所选择的方向运行。如果电动车不工作,请检查换向开关、换向接触器以及电动机的各点连线。在缓慢加速油门的情况下,电动车应该相配合的运行。如果未运行,请参考表 1 的 LED 故障代码,然后根据故障代码表排除故障。
- *将车辆置于空旷平坦的地方,运行时车辆应能平滑的起动并达到全速。

第四章 维护

凯利控制器内部没有用户可以自行维修的部分,自拆维修可能会造成控制器损坏。打开控制器外壳将不能获得保修服务,但控制器外壳应该定期进行清理。

包括但不仅限于以下注意事项: 适当的技术培训,佩戴眼镜保护眼睛,使用绝缘的工具,避免穿宽松的衣服和佩戴金属首饰等。

4.1 清理

完全安装好控制器之后, 需要按以下步骤进行一些细微的维护。

- (1)切断电源。
- (2)在控制器 B+、B-端连接一个 2-30 欧姆/10-20 瓦负载,为控制器中的电容器放电。
 - (3)去除母线上的灰尘和污物,用抹布将控制器擦净,干燥后再重新与电池连接。
- (4)确保母线与接头之间的接线牢固,为防止母线上产生附加电压,使用两个良好的绝缘工具完成接线。

4.2 配置

可以通过连接计算机的 RS232 口来配置控制器的相关功能和参数。 配置步骤如下:

- (1)使用我们提供的串口转换器和一个标准的 RS232 延长线。转换器一头连接控制器,一头连接 RS232 延长线, RS232 延长线另一头连接到计算机的串口。
 - (2)提供给控制器一个(12-30V)电源连接至 PWR,连接电源负至控制器 B-。
- (3)控制器配置程序时,不要连接 B+,油门,输出至电机的相线等(控制器显示错误代码,但不影响配置程序运行)

配置软件的下载与设置请访问以下链接:

http://www.kellycontroller.com/china/Support.html

注意:

- 1.电机在运转的时候禁止连接控制器配置软件,禁止更改控制器配置。
- 2.配置软件定期更新并发布到网站上,请定期自行卸载旧版本的配置软件,安装新版本的配置软件。

表 1:错误代码

LED 灭 没电或未工作 1.没电时需要检测接线是正确。2.检查保险丝和供电开关。 LED 常亮 正常工作 1, 2 XXX 过压错误 1. 电池电压高于控制器大工作电压,请检查池电压。2. 如果电压在5秒后恢正常,控制器将试图自动清除故障代码	最电复去
LED 常亮 正常工作 1, 2 立压错误 1. 电池电压高于控制器大工作电压,请检查池电压。 2. 如果电压在 5 秒后恢正常,控制器将试图	最电复去
LED 常亮 正常工作 1,2 立压错误 1. 电池电压高于控制器大工作电压,请检查池电压。 池电压。 2. 工常,控制器将试图	最电复去
1,2 D D D D D D D E D E	重电 灰复 图去
大工作电压,请检查 池电压。 2. 如果电压在5秒后恢 正常,控制器将试图	重电 灰复 图去
池电压。如果电压在 5 秒后恢正常,控制器将试图	灰复 图去
2. 如果电压在 5 秒后恢正常,控制器将试图	图去
正常,控制器将试图	图去
	-
1,3	-
常,控制器将试图去自	引动
清除故障代码。	
2. 检查电池电压。	→
3. 低于控制器最低工作	:电
1, 4 Image: a constraint of the const	90
一	
出电流进行弱化输出。	
议停止输出或减小输出	
温度下降以保护控制器。	
2, 2 ¤¤ ¤¤ 传感器电压错误 1. 检查电池电压是否正确。	o
2. 连线是否正确。	
3. 控制器损坏。	
2,3	100
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	人保
护控制器。	
2. 此时需要关闭控制器等	
度下降,控制器温度低	
80℃时控制器将继续	[工
作。	

	4	~~	~~~~	P1 =4 n4 nk 4C /++ \	4	++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++
2,	4	¤¤	aaaa	启动时踏板错误	1.	打开控制器时油门踏板存
						在有效区域信号时出现此
						错误(默认 20%-80%区间
						有效。例: 0-5K 踏板实际
						是 1K 开始当做 1%, 4K 当
						做 100%),通过配置程序
						重新设置踏板有效范围或
						设置踏板安全开关。
					2.	如果踩着踏板开机,关机
						重新打开后或释放掉油门
						踏板后故障消失。
3,	1	aaa	¤	控制器进行多次复	1.	控制器过流保护
				位	2.	需关机重新打开后故障清
						除。
					3.	如果重复发生复位请联系
						凯利公司
3,	2	aaa	¤¤	控制器内部进行了	1.	由于过流等原因造成的控
				一次复位		制器复位,偶尔出现无需
						关心。

每次开机时 LED 闪一下,在控制器正常运行之后 LED 处于常亮状态。例: 1,2 表示当有过压错误时亮灭 1 次然后等 0.5 秒再亮灭 2 次,LED 灭与亮的时间间隔为 0.25 秒,显示一个错误后灯灭 1 秒后循环显示下一个错误直至错误消除。

联系我们:

合肥凯利科技投资有限公司

公司网站: http://www.kellycontroller.com/china/

邮箱: <u>Support@KellyController.com</u>

电话: 0551-4456275, 4397760

传真: 0551-4396770

凯利自控有限公司

电话: (001) 224 637 5092 (美国)